

# Cricut Maker 3

## Anleitung für den Cricut Maker 3

Der **Cricut Maker 3** ist die ultimative smarte Schneidemaschine! Es kann über 300 Materialien schneiden – von feinem Stoff und Papier bis hin zu schweren Spanplatten, verziertem Leder, Balsaholz und vielem mehr. Der Cricut Maker 3 ist bis zu zweimal schneller als die Vorgängergeneration und kompatibel mit den neuen Smart Materials™ für superlange, superpräzise Schnitte bis 3,6 m (12 ft) ohne Schneidematte. Zur Auswahl stehen auf dem freien Markt 13 verfügbare Werkzeuge, um mit professioneller Leistung und Präzision zu schneiden, falzen, schreiben, prägen, gravieren oder unzählige andere dekorative Effekte zu erzielen. Im Maker Lab stehen schneiden, falzen und malen zur Verfügung. Mit einer zehnmal höheren Schneideleistung als die der Maschinen der Cricut Explore-Familie bietet der Cricut Maker 3 Vielseitigkeit und Leistung, um deine Kreativität auf das ultimative Niveau zu bringen. Mit der Design Space®-App für iOS®, Android™, Windows® und Mac® zu verwenden.



## Vorbereitung:

1. Lade die Design Space-App von [hier](#) herunter und installiere sie auf deinem Rechner im LaserLab, auf dem Handy, privatem Rechner oder Tablet.
2. Erstelle ein Benutzerkonto. Stelle sicher, dass eine funktionierende Internetverbindung besteht.
3. Die App enthält Erklärvideos zur Bedienung.

## Nutzung der Maschine:

- Verbinde das Gerät mit dem Cricut Maker 3 per USB-Anschluss oder Bluetooth. Die USB-Verbindung ist stabiler.
- Folge den Anweisungen auf dem Monitor/der Design Space App.



befindet  
n bündig



## Abschlussarbeiten:

- Nach Abschluss des Bearbeitungsprozesses das Material auswerfen und entgittern. Hierfür eignet sich das Entgitterwerkzeug mit dem spitzen Haken.

## Aufräumarbeiten:

- Werfe alle Reste in den Müll, lege Werkzeuge an ihren ursprünglichen Platz zurück und schalte die Maschine aus.

---

Version #4

Erstellt: 28 Februar 2024 17:37:35 von Emanuel Holzmann

Zuletzt aktualisiert: 13 März 2024 16:51:24 von Emanuel Holzmann