Cricut Mug Press (Tassenpresse)

Anleitung zum Bedrucken von Sublimationstassen

1. Tassen kaufen:

- Es müssen Tassenrohlinge erworben werden, die für den Sublimationsdruck geeignet sind.
- Für kleine Serien können die originalen Cricut Rohlinge verwendet werden: <u>Cricut</u>
 Sublimationstassen 425ml, 6 Stück
- Für große Serien sind diese Rohlinge zu empfehlen: <u>Sublimationstasse 48 Tassen für</u> den Sublimationsdruck, Rohling weiß, Stück 1,00€

2. Motiv ausschneiden:

• Das Motiv wird mit dem Cricut, Laser oder Drucker auf Papier gebracht. Dabei darauf achten, immer gespiegelt auszudrucken.

3. Presse vorbereiten:

1. Auspacken der Presse aus dem Karton



2. Die Kabel liegen unter der Presse



3. Netzkabel einstecken und das Stromnetz anschließen



4. Einschalten durch Drücken auf den Power-Knopf



5. Die Presse beginnt nun ein Aufheizprogramm. Dieses dauert ca. 10 Minuten. Wenn die Power-LED grün leuchtet, ist die Presse bereit.



4. Tasse einlegen und Einbrennen beginnen:



• Den Hebel herunterdrücken. Dies g



 Während dem Einbrennen der Farben werden die 5 grünen LEDs nacheinander eingeschaltet. Wenn die Tasse fertig ist, ertönt ein akustisches Signal. Daraufhin sollte die Tasse schnellstmöglich aus der Presse entfernt werden, indem der Hebel wieder nach oben geklappt wird.

Der

• ACHTUNG: Die Tasse hat noch ca. 200°C und ist nur am Henkel anzufassen. Die Folie erst abziehen, wenn die Tasse ausgekühlt ist.

5. Abschlussarbeiten:

• Nachdem der Bearbeitungsprozess abgeschlossen ist, das Material auswerfen und entgittern. Dazu eignet sich das Entgitterwerkzeug mit dem spitzen Haken.

6. Aufräumarbeiten:

• Alle Reste in den Müll werfen, Werkzeuge an ihren ursprünglichen Platz zurücklegen und die Maschine ausschalten.

Version #4

Erstellt: 2024-02-28 17:06:04 UTC von Emanuel Holzmann

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-27 14:19:04 UTC von Rolf Thärichen