

Schleifscheibe wechseln

- Die Maschine **ausschalten** und diese **von der Stromversorgung trennen**.
 - **Fixierschrauben vollständig herausrauben** und den **Schleiftisch entfernen**.
 - **Alte Schleifscheibe entfernen** und die **neue ordnungsgemäß befestigen**.
 - Bei klebenden Schleifscheiben sollten **alte Klebstoffreste entfernt** werden.
Bei HOLZMANN MASCHINEN kann eine **Klettunterlage** - zur einmaligen Befestigung auf den Schleifteller - bestellt werden, sowie Schleifscheiben mit **selbstaftender Fliesrückseite**.
-

Version #2

Erstellt: 2024-03-19 14:59:45 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-19 18:36:47 UTC von Rolf Thärichen