

# Schleifscheibe wechseln

- Die Maschine **ausschalten** und diese **von der Stromversorgung trennen**.
  - **Fixierschrauben vollständig herausschrauben** und den **Schleiftisch entfernen**.
  - **Alte Schleifscheibe entfernen** und die **neue ordnungsgemäß befestigen**.
  - Bei klebenden Schleifscheiben sollten **alte Klebstoffreste entfernt** werden.  
Bei HOLZMANN MASCHINEN kann eine **Klettunterlage** - zur einmaligen Befestigung auf den Schleifteller - bestellt werden, sowie Schleifscheiben mit **selbstaftender Fliesrückseite**.
- 

Version #2

Erstellt: 19 März 2024 14:59:45 von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 19 März 2024 18:36:47 von Rolf Thärichen