

Schleiftisch einstellen

Schleiftisch justieren

- **Fixierhebel** lösen
- **90° Winkellehre** an Schleifscheibe sowie Schleiftisch **anlegen**.
- **Schleiftisch** in dieser Position **fixieren**.
Sollte der rote Mess-Strich nicht exakt auf der 90°/0° Markierung sein, den Winkelindex nachjustieren.

Winkelanschlag justieren

- Den bereits justierten **Schleiftisch** in **waagrechte Stellung**, 90° zu Schleifscheibe **bringen**.
- Den **Winkelanschlag** in **90° zur Schleifscheibe** bringen,
- die **Winkellehre** anlegen, **kontrollieren**, ob der **Messstrich genau über der Markierung** liegt.
Sollte dies **nicht** der Fall sein, den **Winkelindex nachjustieren**.

Winkelverstellung des Schleiftisches

- Die **Fixerschrauben** seitlich an der Unterseite des Schleiftisches **lösen**.
- Den **Schleiftisch schwenken**, beim **gewünschten Neigungsgrad** mit Hilfe der Fixierschrauben **fixieren**, abzulesen am Winkelindex, fixieren.

Ein- / Ausschalten

- **Einschalten** durch Drücken des **grünen** Knopfes
- **Ausschalten** durch Drücken des **roten** Knopfes Lassen Sie während des Betriebs die **gelbe Abdeckung** auf den Knöpfen aufliegen. In einem **Notfall** kann die Maschine durch Drücken der gelben Abdeckung ausgeschaltet werden.

Version #2

Erstellt: 2024-03-19 14:59:09 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-19 18:30:37 UTC von Rolf Thärichen