

03 - Die Tasche konfigurieren

1. Wähle "Ausschnitt" aus der Toolleiste links aus
2. Wähle die Innenkontur
3. Wähle "Tasche" im Eigenschaftsfenster des Ausschnitts aus
4. Stelle die Frästiefe auf 1/10 mm tiefer als die Materialdicke ein.

- Fräse die Ecken frei, wie bei der [Nut](#) bereits gezeigt

The screenshot shows the software interface with the following elements:

- Top Menu Bar:** Datei, Bearbeiten, Ansicht, Automatische Funktionen, Registrieren, Einstellungen, Hilfe.
- Left Toolbar:** Contains various tools including 'Ausschnitt' (highlighted with a red circle 1).
- Main Workspace:** Displays a red hexagonal pocket on a dark blue background. Red circle 2 points to the inner contour of the pocket.
- Right Panel - Werkzeugliste (Tool List):** A table listing tools with their names and diameters.
- Right Panel - Eigenschaften: Estlcam 11,244_a_32 (Properties):** A window showing the configuration for 'Ausschnitt 6'. Red circle 3 points to the 'Tasche' button, and red circle 4 points to the 'Frästiefe' field.

Nr.	Name	Ø
33	Garant 203300 5mm	5,00mm
34	Garant 202392 2,5mm	2,50mm
35	Holox 202370 3mm	3,00mm
36	Holox 202378 4mm	4,00mm
37	Fasenfräser 6mm	6,00mm
38	Planfräser 10mm (Wirbel)	10,00mm
39	Soro-VHM Z2 GL80 6mm	6,00mm
40	Soro-VHM Z2 GL58 6mm	6,00mm
41	Billigfräser 3mm	3,00mm

Ausschnitt 6	
Frästiefe:	8,10mm
Startebene:	0,00mm
Bearbeitungsreihenfolge:	Automatisch
Anbindungslänge:	1,50mm
Anbindungshöhe:	Komplett
Schlichtwerkzeug:	
Schlichtzugabe:	0,00mm
Räumstrategie:	Linear
Räumwinkel:	0,00°
Fasenwerkzeug:	
Fasenbreite:	0,00mm

Version #5

Erstellt: 27 November 2022 14:56:01 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 27 November 2022 15:06:58 von Thomas Bauer