

(C) Halterung für Kamera/Smartphone

Die Halterung kann gedreht, nach vorn ausgezogen oder nach oben geschoben werden. Dazu die Flügelschrauben lösen. Der Ausleger, an dem die Kamera oder das Smartphone befestigt wird, kann ebenfalls verlängert werden. Dazu den geriffelten Drehverschluss am Auslegerende öffnen und den Ausleger herausziehen.

Am Auslegerende kann an das Stativgewinde jede passende Kamera, die Schnellwechselplatte (e) oder der Halter für ein Smartphone geschraubt werden. Die Smartphonehalterung hängt rechts neben der Halterung an der Wand.

Um das Stativgewinde leichter drehen zu können, die Flügelschraube am Auslegerende lösen. Mit dieser Flügelschraube wird die Kamera bzw. das Smartphone ausgerichtet und anschließend fixiert. Die Smartphonehalterung zunächst ohne eingespanntes Smartphone montieren. Anschließend die kurzen Enden der Smartphonehalterung auseinanderziehen und das Smartphone einsetzen.

Flügelschraube:



Stativgewinde:



Smartphonehalterung:



