# 03 - Herunterfahren der CNC14 und ESTLCam

CNC14 - Quickstart Guide! Herunterfahren der CNC14

- Frässpindel ausschalten
- CNC14 ausschalten
- Notaus Taster verriegeln
- Stromversorgung ausschalten
- ESTLCam schließen
- CNC14 Afterwork Pflege
  - Alle Führungen abziehen
  - CNC14 absaugen
  - Werkstücke entnehmen
  - Fräser ausspannen
  - Spannzangen säubern und ölen
  - Spannpratzen aufräumen
- Werkstatt säubern...

---

Version #2
Erstellt: 2022-05-11 17:50:26 UTC von Thomas Bauer
Zuletzt aktualisiert: 2022-05-11 18:10:50 UTC von Thomas Bauer