

03 - Herunterfahren der CNC14 und ESTLCam

CNC14 - Quickstart Guide! Herunterfahren der CNC14

- Frässpindel ausschalten
- CNC14 ausschalten
- Notaus Taster verriegeln
- Stromversorgung ausschalten
- ESTLCam schließen
- CNC14 Afterwork Pflege
 - Alle Führungen abziehen
 - CNC14 absaugen
 - Werkstücke entnehmen
 - Fräser ausspannen
 - Spannzangen säubern und ölen
 - Spannpratzen aufräumen
- Werkstatt säubern...

Version #2

Erstellt: 11 Mai 2022 17:50:26 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 11 Mai 2022 18:10:50 von Thomas Bauer