

# 03 - Herunterfahren der CNC14 und ESTLCam

CNC14 - Quickstart Guide! Herunterfahren der CNC14

- Frässpindel ausschalten
- CNC14 ausschalten
- Notaus Taster verriegeln
- Stromversorgung ausschalten
- ESTLCam schließen
- CNC14 Afterwork Pflege
  - Alle Führungen abziehen
  - CNC14 absaugen
  - Werkstücke entnehmen
  - Fräser ausspannen
  - Spannzangen säubern und ölen
  - Spannpratzen aufräumen
- Werkstatt säubern...

---

Version #2

Erstellt: 11 Mai 2022 17:50:26 von Thomas Bauer

Zuletzt aktualisiert: 11 Mai 2022 18:10:50 von Thomas Bauer