


# Arbeitsschritte am PC - Grafik

## Anlegen einer Datei in CORELDRAW

Nach dem Starten von Corel Draw kann über **Datei -> Neu** eine **.cdr**-Datei erstellt werden.




The image shows the 'Neu' (New) dialog box in Corel Draw. It is divided into several sections:

- Allgemein** (General):
  - Name: Unbenannt-1
  - Voreingestellt: Angepasst
  - Seitenanzahl: 1
  - Seitenansicht: [Icons for page view]
  - Primärer Farbmodus:  CMYK  RGB
- Maße** (Dimensions):
  - Seitengröße: Angepasst
  - Breite: 609,0 mm (Unit: Millimeter)
  - Höhe: 305,0 mm
  - Ausrichtung: [Icons for alignment]
  - Auflösung: 300 dpi
- Farbeinstellungen** (Color Settings):
  - [?]  Dieses Dialogfeld nicht mehr zeigen

Buttons at the bottom: Abbrechen, OK

## Das Anwendungsfenster von Corel Draw



In der **.cdr**-Datei können einfache grafische Objekte wie z.B. **Linien, Rechtecke, Ellipsen, Vielecke, Text** ...) erstellt und bearbeitet werden.

Über **Datei -> Importieren** können auch mit anderen Programmen erzeugte Grafiken wie z.B. **.pdf, .svg, .dxf, .png, .jpeg** eingefügt werden.

Die einzelnen **Objekte** können auf verschiedenen **Ebenen** angeordnet und gruppiert werden. Bei komplexen Bauteilen können da schnell Dutzende von Objekten zusammenkommen. Eine **systematische Benennung** von Objekten und Ebenen hilft, dabei die Übersicht zu behalten.


Die umfangreichen Bearbeitungs-Möglichkeiten in Corel Draw werden hier **nicht** dargestellt, mit einer Ausnahme:

## Linien-Stärke

Für alle Objekte, die vom Laser **geschnitten** werden sollen, muss **Haarlinie** eingestellt werden. **Alle anderen Linien** werden vom Laser **graviert**.

## Befehl Drucken

Mit dem Befehl **Datei -> Drucken** werden die grafischen Daten aus der **.cdr**-Datei an den **Druckertreiber** übergeben.



Version #5

Erstellt: 2024-03-16 07:16:25 UTC von Rolf Thärichen

Zuletzt aktualisiert: 2024-03-16 11:00:14 UTC von Rolf Thärichen